



Anleitung E-Ladestation im SIA-Campus

Die Wallbox ist betriebsbereit, wenn im unteren Bereich die blauen LED leuchten. → das Fahrzeug kann angeschlossen werden.

1. Öffnen Sie die Ladesteckdose am Fahrzeug.
2. Entnehmen Sie die Ladekupplung aus der Ladestation und verbinden Sie diese mit ihrem Fahrzeug.
3. Die blaue LED leuchtet dauerhaft, wenn das Fahrzeug angeschlossen ist und erkannt wurde, der Ladevorgang bisher aber noch nicht über RFID freigegeben wurde.
4. Nachdem das RFID-Modul aktiviert wurde, melden Sie sich mit Hilfe einer geeigneten Zugangskarte am RFID-Modul an. Dazu müssen Sie die Karte vor das RFID-Symbol im oberen Bereich der Gehäusetür halten.
5. Die grüne LED am RFID-Modul leuchtet 1 Sekunde auf, wenn die Freigabe erteilt oder die Karte abgelehnt wird.
6. Während des Ladevorgangs blinkt die grüne LED.
7. Nach Abschluss des Ladevorgangs entfernen Sie das Kabel aus der Fahrzeugsteckdose und verstauen es ordnungsgemäß für den nächsten Ladevorgang

→ Externe Besucher können ihre E-Fahrzeuge mittels einer Ladekarte des Konsortiums **ladenetz.de** aufladen.



Hinweis:

Der Ladevorgang wird grundsätzlich vom Fahrzeug beendet, nicht von der Wallbox. Die leuchtende grüne LED zeigt an, dass der Ladevorgang pausiert wird oder abgeschlossen ist. Eine Unterscheidung dieser beiden Zustände ist nur anhand der Ladezustandsanzeige der Batterie am Fahrzeug möglich.

Sollte es während des Ladevorgangs oder danach zu einer Störung kommen, so wird diese über die LED-Anzeigen auf der Gehäuseoberseite angezeigt.